

Installationsguide för ActiveGPS



1. Sätt in CD-Skivan

När du sätter in CD-skivan så startas normalt installationen av ActiveGPS programmet automatiskt. Skulle den inte göra det så klicka på ikonen "[Den här datorn](#)" på skrivbordet eller under startmenyn och dubbelklicka på CD-skivan

2. Följ instruktionerna på skärmen

En guide hjälper dig att installera programmet

3. Koppla in ActiveGPS till en ledig USB port

Windows kommer nu automatiskt att fråga efter drivrutiner för enheten, följ guiden som visas på skärmen. Om en varningsruta dyker upp så välj "Fortsätt ändå".

4. Ställ in rätt comport.

Starta programmet ActiveGPS och välj fliken "Inställningar". När enheten är ansluten klicka på "Autodetektera". Programmet ställer nu själv in rätt comport.

Felsökning: Om programmet inte hittar ActiveGPS så brukar den vanligaste orsaken vara att man har ett synkprogram till en mobiltelefon eller handdator som automatiskt blockerar datorns comportar.

Kontrollera också att drivrutinen verkligen är installerad genom att högerklicka på ikonen "[Den här datorn](#)" på skrivbordet eller under startmenyn och välj egenskaper. Starta sedan Enhetshanteraren. Under "[Portar \(COM & LPT\)](#)" skall en "[USB Serial Port \(COMx\)](#)" finnas.